

PHOTOBOX AUFBAU



Alle Teile vorbereiten.

Grosse Box mit Kamera, Tablett, Blitz
Zwischenfach: 2-teilig
Kleine Box mit Drucker
Auswurfach
Abdeckung



Auswurfach am Drucker einsetzen



Mittelteil zusammensetzen

Beide Mittelteile aufstellen so das sie mit der Markierung „Oben“ in der richtigen Position gestellt sind.



Teile zusammenführen



4 Bolzen aus der Schachtel am Drucker entnehmen



4x Bolzen hineindrücken bzw. einschlagen

Falls sie die Bolzen nicht durch drücken in die Verankerung drücken lassen bitte mit einem Hammer nachhelfen.



Mittelteil auf Druckerbox heben

Oben/Unten und Vorderseite beachten !



2 Schraubem mit Beilagscheiben entnehmen



2 Schrauben einsetzen und fixieren

Unten zu den Rändern links und rechts befinden sich Öffnung um das Mittelteil mit den Schrauben zu befestigen.



Oberteil anheben

Achtung schwer!!

Empfehlung aus der Hüfte anheben
Eventuell 2 Person um Hilfe bitten.

Durch die Höhe der Box muss auf die Balance geachtet werden.



Oberteil aufsetzen

Vorsichtig in die Vertiefung einsetzen und einrasten lassen.

!! Auf die Finger beim einsetzen achten.



Restliche 2 Schraubem mit Beilagscheiben entnehmen



2 Schrauben einsetzen und fixieren

Oben zu den Rändern links und rechts befinden sich Öffnung um das Mittelteil mit den Schrauben zu befestigen.



Die Photobox mit Strom versorgen



Klappe der Photobox öffnen



USB und Stromkabel durch die untere Öffnung führen



USB Kabel verbinden



Stromkabel verbinden



Abdeckung in den Mittelteil einsetzen

Gefaltete Abdeckung schräg in die Box einführen und entfalten so das die lange Seite nach oben zeigt.



Blitzgerät einschalten

Roter Schalter auf I Stellen



Kamera einschalten

Schwarzer Hebelschalter oben Rechts auf ON stellen



Tablett einschalten

Kleiner Knopf oben Rechts kurz gedrückt halten.



Das Tablett Startet nun Automatisch.
Durch schieben des Startbildschirm nach oben erscheint die Maske zur Passwort Eingabe.

PASSWORT: 3004

Nun öffnet sich nach ca. 1,5 Min.
die Application DSLR Booth.
Falls die Application danach nicht von alleine Startet bitte Manuell aktivieren.
Unten Links in der Taskleiste befindet sich ein APP mit einem Kamerasymbol.
Das Symbol lange gedrückt halten und die APP öffnen. Circa 2 Min warten.
Nun sollte alles reibungslos funktionieren ,)